



AbleSEN Ihres Gaszählers – So einfach geht's!

Modell Elster BK-G4



Einfach den Zählerstand **1** auf dem Display ablesen (ohne Nachkommastellen)

Modell Aerius M12



1. Knopf **1** drücken
2. Pfeil **2** muss auf **m³** stehen
3. Es darf nur der Zählerwert im Display stehen!
4. Zählerstand ablesen (ohne Nachkommastellen)

HINWEIS: Falls der Pfeil nicht auf **m³** stehen, dann den Knopf **1** so lange drücken bis dies der Fall ist!
