



Ablesung Ihres Stromzählers – So einfach geht's!

Modell Ferraris-Zähler

Eintarif-Zähler:



Einfach den Zählerstand **1** vom Zählwerk ablesen.
(Zählwerk: 1.8.1)

Doppeltarif-Zähler:



Einfach die Zählerstände von den Zählwerken ablesen.

- 1** Zählerstand Hochtarif (Zählwerk 1.8.1)
- 2** Zählerstand Niedertarif (Zählwerk 1.8.2)